

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN SAFE

Kreditkarten-Nummerncodesafe
Modell „EL-Safe Omega“

Der Safe kann wahlweise mit einem 6-Ziffern-Code, oder mit verschiedenen Kreditkarten bedient werden.

Der Nummerncode erscheint nach Schließen des Safes ein zweites Mal auf dem Display.

Mit Code

- **Schließen des Safes**

- Drücken Sie Ihren persönlichen 6-stelligen Code
- Drücken Sie die Taste #
- Der Safe schließt automatisch

- **Öffnen des Safes**

- Drücken Sie Ihren persönlichen 6-stelligen Code
- Der Safe öffnet automatisch

Mit Kreditkarte

- **Schließen und öffnen der Safes**

Der Magnetstreifen der Kreditkarte soll frei von Verunreinigungen bzw. Beschädigungen sein.

Ziehen Sie die Kreditkarte laut Abbildung durch die vorgesehene Öffnung. Sollte der Magnetstreifen nicht einwandfrei sein, ertönt ein kurzer Piep-Ton.

Dann die Kreditkarte nochmals durch die Öffnung ziehen.

Wird in geschlossenem Zustand 4 x hintereinander ein falscher Code eingegeben, so verriegelt der Safe für 15 Minuten. Danach kann der Safe wieder mit dem Bediener- oder Mastercode geöffnet werden.